

AS-100K ミニカッター 取扱説明書

ミニカッターを安全に、正しくお使い頂くために、下記事項を必ずお読みください。

操作開始準備:

コンセントの 交流 110V または 220V をご確認の上、電源を入れてください。
オン・オフスイッチ(5013)を押すと、六角刃(1026)が回転し始めます。
これで準備完了ですので、切断を開始してください。

六角刃の研磨:

六角刃は、長い間良い切れ味を保ちますが、切れ味が落ちた場合、六角刃を研いってください。
研ぎ方は、六角刃を回転させながら、砥石キャップ(1007)を軽く押しあててください。

六角刃の交換:

六角刃を交換する場合、電源は必ず抜いていることを、確認してください。
六角刃を止めているネジ(1027)を緩めた後、六角刃にある小さい穴にピンを
差し込んで外してください。その際、六角刃で手指をケガしないよう、手袋等を装着の上、
十分気をつけて取り外してください。
なお、ネジを緩める時は、大きなドライバーを使ってください。

モーターブラシ(5005)の交換:

3本のカバー用ネジ(5010)を緩めた後、赤いカバーを外し、モーターアセンブリを抜いてください。
次に、モーターブラシ用ネジ(5004)を緩めて、ブラシを引き抜きます。
ブラシを検査して、必要であれば、ブラシを交換してください。

注 油:

3本のカバー用ネジ(5010)を緩め、赤いカバーをはずした後、ヘリックスギヤ(1024)に油を
塗ってください。期間は、6ヶ月毎に行ってください。

ご注意:

1. 部品の交換や油を注す場合、危険ですので、必ずコンセントを抜いているのを確認してから作業してください。
2. このカッターは、布地を切るために設計されていますので、他の目的には使用しない様にしてください。最大厚さは、中厚物で2枚重ねまでです。
3. カッターを使用中、換気口を塞がないでください。また、換気口は糸くずやほこりが付かないようにしてください。
4. 切断高さは、最大で8mmまでです。また、厚物や硬い材質の物は、お避けください。
5. 生地をカッターの口に押し付けしないでください。